

Test bar code: Code 39

Test-Barcode: Code 39
Código de barras de prueba: Código 39
Code à barres de test : Code 39
테스트 바코드: Code 39
Código de barras de teste: Código 39
Тестовый штрих-код: Код 39
บาร์โค้ดการตรวจสอบ: โคด 39
Barkodu test et: Kod 39
測試条形码: 条形码 39
測試條碼: 第 39 號



12345

Reset factory defaults

Auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen
Restablecer valores predeterminados de fábrica
Réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
출고 시 기본값으로 초기화
Restabelecer os parâmetros padrão de fábrica
Сбросить стандартные заводские настройки
รีเซ็ตเป็นค่าที่คงมาจากโรงงาน
Fabrika varsayılanlarına sıfırla
重置为出厂默认设置
重設原廠預設值



Download EasySet® to configure the SF61 scanner:

EasySet® zur Konfiguration des SF61 herunterladen:
Descargue EasySet® para configurar el SF61:
Téléchargez EasySet® pour configurer le SF61:
EasySet® 를 다운로드하여 SF61 를 구성하십시오:
Baixe o EasySet® para configurar o SF61:
Для конфигурирования SF61 загрузите EasySet®:
ดาวน์โหลด EasySet® เพื่อกำหนดค่า SF61:
SF61 scanner tarayıcısını yapılandırmak için EasySet®'i indirin
下載 EasySet® 以配置 SF61:
下載 EasySet® 以組態 SF61:

www.intermec.com/EasySet

Where to find more information

Verweise zu weiteren Informationen
Dónde encontrar más información
Où trouver d'autres détails
정보를 더 발견하기 위하여 어디에
Onde obter mais informações

Где найти дополнительную информацию
จะพบหาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
Daha Fazla Bilgi Nerede Bulunabilir
有关详细信息
有關詳細信息


www.intermec.com
In the U.S.A and Canada, call **1.800.755.5505**



Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.
Vorsicht: Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt an.
Precaución: Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso asociadas con este producto.
Mise en garde: Consultez la notice de sécurité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.
조항: 본 제품과 관련된 사용 제한에 대한 자세한 내용은 준수 규정을 참조하십시오.
Cuidado: Consulte as informações sobre as restrições de uso associadas a este produto no encarte sobre conformidade.
Осторожно: См. ограничения, связанные с использованием устройства, на вкладыше с требованиями по обеспечению соответствия.
ข้อเตือน: กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ก่อน
Dikkat: Bu ürünle ilgili kullanım kısıtlamaları için Uyumluluk Ek Sayfasına bakın.
警告: 有关本产品相关的使用限制, 请参阅“符合性插页”。
警告: 請參見規範插頁中有關本產品使用限制方面的說明。

This product is protected by one or more patents. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere Patente geschützt. Este producto esta protegido por una o varias patentes. Ce produit est protegé par un brevet ou plus. 본 제품은 하나 이상의 특허 권에 의해 보호를 받습니다. Este produto está protegido por uma ou mais patentes. Этот продукт защищен одним или несколькими патентами. ผลิตภัณฑ์นี้ป้องกันโดยสิทธิบัตรหนึ่งหรือมากกว่า. Bu ürün bir veya birden fazla patente korunmaktadır. 本产品受到一项或多项专利保护。本產品受到一項或多項專利保護。

Electrical rating. Stromversorgung. Calificación eléctrica. Tension d'alimentation nominale. 전기 등급. Especificações elétricas. Питание. อัตราการใช้พลังงาน. Voltaj bilgileri. 额定电压及电流. 電子規定值: = 5 V, 2 A.



SF61 Cordless Scanner Quick Start Guide



P/N 930-274-001



Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600
fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2013 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.



SF61

Cordless Scanner

1016SP01B



Quick Start Guide

Kurzanleitung für den Schnurlos-Scanner
Guía de comienzo rápido del escáner inalámbrico
Guide de démarrage rapide de scanner sans fil
무선 스캐너 빠른 시작 안내서
Manual de Consulta Rápida do Leitor sem Fio
Краткое руководство по эксплуатации беспроводного сканера
คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับเครื่องสแกนไร้สาย
Hızlı Başlatma Kılavuzu
无线扫描仪快速入门指南
無線掃描器快速入門指南

SF61



Scan button
 Scan-Taste
 Botón para escanear
 Touche de balayage
 스킨 버튼
 Botão de leitura
 Кнопка сканера
 การกดตัวเชื่อมต่อ
 Tarama düğmesi
 扫描按钮
 掃描按鈕

Status light
 Statusleuchte
 Luz de estado
 Voyant de statut
 상태 라이트
 Luz indicadora de status
 Индикатор состояния
 ໂປ້ສຕາະ
 Durum ışığı
 状态指示灯
 狀態指示燈

Connecting the SF61 to an Intermec computer
 Anschließen des Modells SF61 an einen Intermec-Computer
 Conexión de la SF61 a una computadora Intermec
 Branchement du SF61 à un ordinateur Intermec
 Intermec 컴퓨터에 SF61 연결
 Conexão da SF61 a um coletor de dados da Intermec
 Подсоединение SF61 к компьютеру Intermec
 การเชื่อมต่อ SF61 เข้ากับคอมพิวเตอร์ Intermec
 SF61 Intermec bilgisayarına bağlanıyor
 将 SF61 连接到 Intermec 计算机
 將 SF61 連接到 Intermec 電腦

Charging the SF61
 Aufladen des Modells SF61
 Cargando el SF61
 Mise en charge du SF61
 SF61 충전
 Como carregar o SF61
 Зарядка SF61
 การชาร์จ SF61
 SF61 şarj ediliyor
 为 SF61 充电
 為 SF61 充電

